

Instrucciones de uso

Báscula de mesa Puro®



98628-001-31

Edición 1.0.1

6/7/2020

Prefacio

¡Leer atentamente estas indicaciones!

Siempre que la ley no especifique lo contrario, las indicaciones contenidas en este documento no son vinculantes para Minebea Intec y están sujetas a modificaciones. El manejo/la instalación del producto se confiará exclusivamente a personal técnico debidamente formado y especializado. Al intercambiar correspondencia sobre este producto, indicar tipo, denominación y número de versión/serie, así como todos los números de licencia asociados a este producto.

Nota

Este documento está protegido por derechos de autor. No se puede modificar ni copiar; tampoco se puede utilizar sin la compra o la aprobación por escrito del propietario legítimo (Minebea Intec). El uso de este producto supone la aceptación de las disposiciones anteriores.

1 In	ntroducción	
1.1	Lea el manual	3
1.2	Cómo se muestran las instrucciones para realizar acciones	3
1.3	Así se muestran las listas	3
1.4	Cómo se muestran los menús y las teclas de software	3
1.5	Cómo se muestran las indicaciones de seguridad	3
2 In	ndicaciones de seguridad	5
2.1	Indicaciones generales	5
2.2	Control de entrada de mercancías	5
2.3	Antes de la puesta en funcionamiento	5
2.3	3.1 Peligro de explosión	5
2.3	3.2 Protección IP	5
2.3	3.3 Condiciones de almacenamiento y transporte	5
2.4	Fallos y solicitaciones excepcionales	6
3 In	nstalación del aparato	7
3.1	Preparativos mecánicos	7
3.1	1.1 Condiciones ambientales	7
3.1	1.2 Lugar de instalación	7
3.1	1.3 Desembalaje	7
3.1	1.4 Comprobar el volumen de suministro	7
3.1	1.5 Nivelar la plataforma de pesaje	8
3.1	1.6 Aclimatar el aparato	8
3.2	Conexión	8
3.2	2.1 Alimentación eléctrica	8
3.2	2.2 Conexiones	
3.3	Soporte del indicador	
4 De	escripción del aparato	
4.1	Elementos de visualización y de manejo	
4.1	1.1 Vista general	
4.1	1.2 Elemento de visualización	
4.1	1.3 Elementos de manejo	13
5 M	lanejo	
5.1	Funciones básicas	
5.1	1.1 Conectar el aparato	
5.1	1.2 Desconectar el aparato	
5.1	1.3 Adaptar el ajuste GEO	
5.1	1.4 Incremento d	

	5.1.5	Seleccionar un programa de aplicación	14
5.	2 Pro	gramas de aplicación	15
	5.2.1	Aplicación "Pesaje"	15
	5.2.2	Aplicación "Contaje"	17
	5.2.3	Aplicación "Controlar"	20
	5.2.4	Aplicación "Cálculo de totales" y modo de estadística	28
5.	3 Me	nú	
	5.3.1	Acceder al menú	
	5.3.2	Navegación en el menú	34
5.	4 Cal	ibrar y ajustar	41
	5.4.1	[CAL] Ajuste	41
	5.4.2	[LIN] Linealizar	44
	5.4.3	[GEO] Datos geográficos (ubicación de ajuste)	47
	5.4.4	Tabla de códigos GEO	48
5.	5 Inte	erfaz SBI	50
5.	6 Res	olución de averías	52
	5.6.1	Información del servicio técnico	52
6	Mante	enimiento/Reparación/Limpieza	
6.	1 Rep	paraciones	53
6.	2 Lim	ipieza	53
	6.2.1	Instrucciones para la limpieza	53
	6.2.2	Productos de limpieza	53
7	Elimir	nación	54
8	Datos	técnicos	
8.	1 Esc	ecificación	
8.	2 Acc	esorios	
8.	3 Din	nensiones	
9	Anov		61
- 9	1 Imr	nresiones	
э. а	2 Not	ta sobre la FCC	

1 Introducción

1.1 Lea el manual

- Lea atentamente e íntegramente el manual antes de trabajar con el producto.
- Este manual forma parte del producto. Guárdelo siempre en un lugar accesible y seguro.

1.2 Cómo se muestran las instrucciones para realizar acciones

- 1. n. aparecen delante de las acciones de forma correlativa.
- aparece delante de una acción.
 - ▷ describe el resultado de una acción.

1.3 Así se muestran las listas

- indica una enumeración.

1.4 Cómo se muestran los menús y las teclas de software

[] aparecen antes y después de los elementos de menú y las teclas de software.

Ejemplo:

[Inicio]- [Programas]- [Excel]

1.5 Cómo se muestran las indicaciones de seguridad

Las palabras clave indican el nivel de peligro que se corre si no se observan las correspondientes medidas de prevención de riesgos.

▲ PELIGRO

Advertencia de lesiones

PELIGRO inminente que podría causar la muerte o heridas graves e irreversibles si se incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

△ ADVERTENCIA

Advertencia de una zona de peligro y/o de lesiones corporales

ADVERTENCIA ante una posible situación que podría causar la muerte y/o lesiones graves e irreversibles si se incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

▲ ATENCIÓN

Advertencia de lesiones.

ATENCIÓN ante una posible situación que podría causar lesiones leves y reversibles, o bien daños materiales, si se incumplen las medidas de precaución correspondientes.

► Tomar las precauciones adecuadas.

AVISO

Advertencia de daños materiales y/o para el medio ambiente.

AVISO ante una posible situación que podría provocar daños materiales, si se incumplen las medidas de precaución correspondientes.

► Tomar las precauciones adecuadas.

Nota:

Consejos de aplicación, información útil e indicaciones.

2 Indicaciones de seguridad

2.1 Indicaciones generales

- El aparato solo es adecuado para el uso en tareas de pesaje.
- Tener en cuenta los límites funcionales del aparato.
- No colocar cargas que superen la capacidad de la báscula.
- Antes de conectar o desconectar los periféricos electrónicos, desconectar el aparato de la red de corriente o de la interfaz de datos.
- Limpiar el aparato solo si está sin tensión.
- Mantener el aparato solo si está sin tensión; establecer las conexiones internas solo si el aparato está sin tensión.
- Procurar que no entre ningún líquido al aparato.

2.2 Control de entrada de mercancías

Controlar la integridad del envío. Efectuar una comprobación visual para detectar daños en el envío. Si hay motivos para ello, será necesario efectuar una reclamación inmediata al transportista. Es necesario notificarlo a un punto de venta o de servicio técnico de Minebea Intec. Visite nuestra página web <u>http://www.puroscales.com</u> o diríjase a su distribuidor.

2.3 Antes de la puesta en funcionamiento

AVISO

Comprobación visual

Antes de la puesta en funcionamiento, después del almacenamiento y del transporte, hay que asegurarse de que el aparato no presente daños mecánicos.

No debe utilizarse el aparato si muestra daños visibles o está defectuoso.

2.3.1 Peligro de explosión

No utilizar el aparato en áreas con riesgo de explosión.

2.3.2 Protección IP

El indicador cumple el índice de protección IP43.

Las células de carga cumplen el índice de protección IP67.

2.3.3 Condiciones de almacenamiento y transporte

AVISO

Se pueden producir daños materiales.

Los aparatos no embalados pueden perder precisión si sufren sacudidas considerables y, en caso de estas, la seguridad del aparato se verá perjudicada.

No exponer el aparato a temperaturas extremas, humedad, golpes ni vibraciones.

2.4 Fallos y solicitaciones excepcionales

Si el aparato o el cable de red presentan desperfectos visibles: Desconectar la alimentación de tensión y asegurar el aparato contra el uso.

No exponer el aparato innecesariamente a temperaturas extremas, vapores químicos agresivos, humedad, golpes o vibraciones.

El valor de indicación se puede ver afectado por influencias electromagnéticas extremas. En cuanto termina el factor de perturbación, el producto se puede utilizar de nuevo según las indicaciones.

3 Instalación del aparato

3.1 Preparativos mecánicos

3.1.1 Condiciones ambientales

- Utilizar solo dentro de edificios.
- Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a +40 °C
- Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a +50 °C
- Humedad atmosférica relativa: del 20 % al 85 %, sin condensación
- Altura: hasta 3.575 m

3.1.2 Lugar de instalación

- Colocar el aparato sobre una superficie plana y estable.
- Colocar el aparato de tal manera que el enchufe sea de fácil acceso y que el cable de red no suponga ni un obstáculo ni riesgo de tropiezo.

Evitar las influencias desfavorables en el lugar de instalación:

- Temperaturas extremas y oscilaciones excesivas de la temperatura
- Calor por la proximidad a calefactores o luz solar directa
- Vapores químicos agresivos
- Humedad extrema
- Sacudidas extremas

3.1.2.1 Resistencia a impactos mecánicos

AVISO

La caída de objetos de pesaje, los impactos laterales y los impactos mecánicos pueden afectar al rendimiento y a la precisión de la báscula y dañar la plataforma.

Evitar los impactos mecánicos.

3.1.3 Desembalaje

- Desembalar el aparato y comprobar que no haya desperfectos visibles.
 - En caso de desperfectos, tener en cuenta las indicaciones del capítulo "Comprobación de seguridad".
- Conservar el embalaje original para posibles devoluciones. Antes del envío, retirar todos los cables.

3.1.4 Comprobar el volumen de suministro

- 1 plataforma de mesa
- 4 patas de nivelación
- 1 indicador (el indicador incluye un soporte mediante el cual es posible fijar el indicador utilizando un adaptador al estativo)
- 1 estativo (el estativo incluye 1 soporte y 1 adaptador para el indicador)
- Indicaciones de seguridad y código QR para acceder a toda la documentación

3.1.5 Nivelar la plataforma de pesaje

Para mantener unos resultados de pesaje reproducibles en todo momento la plataforma de pesaje debe estar dispuesta de forma perfectamente en horizontal.

Por lo tanto, es preciso nivelar la plataforma de pesaje cada vez que se cambie el lugar de instalación.

Nivelar la plataforma de pesaje



- Alinear la plataforma de pesaje con las patas de apoyo hasta que la burbuja de aire del nivel esté situada en el centro del círculo.
- Comprobar que las cuatro patas de apoyo estén en contacto con el suelo.
 - ▷ Todas las patas de apoyo deben tener la misma carga.
- Ajustar las patas de apoyo: desenroscar las patas de apoyo (en sentido horario) para elevar la báscula. Enroscar las patas de apoyo (en sentido antihorario) para descender la báscula.



3.1.6 Aclimatar el aparato

Si el aparato está frío y se lleva a un lugar cálido, puede producirse condensación.

Dejar que el aparato desconectado de la red se aclimate durante 2 horas aproximadamente a temperatura ambiente.

3.2 Conexión

3.2.1 Alimentación eléctrica

Si no se necesita alimentación mediante batería, la báscula se alimenta con una fuente de alimentación.

Unir el conector macho USB-C al conector hembra USB-C de la parte inferior del aparato y, a continuación, enchufar la fuente de alimentación a la toma mural.

Nota:

No utilizar el cable de red USB-C para la comunicación con el PC. En su lugar, utilizar un cable USB-C estándar.

3.2.1.1 Energía de batería

La báscula se puede utilizar de inmediato con la fuente de alimentación. Para utilizar la báscula con una batería es preciso cargar la batería antes durante 12 horas. En caso de fallo de corriente o de desenchufarse el cable de red, la báscula conmuta de forma automática al modo de batería. En caso de alimentación con fuente de alimentación, la batería se carga de forma continua, de manera que el indicador de carga de la batería (véase el capítulo 4.1.2) se ilumine de forma continua. Es posible utilizar la báscula durante el proceso de carga, puesto que la batería está protegida contra sobrecarga.

Cuando el aparato está encendido, el LED de estado de la batería se ilumina en rojo mientras se está cargando la batería y, cuando está cargada por completo, en verde.

La batería se debe cargar en un entorno seco. La batería se debe cargar a temperatura ambiente para que ofrezca un tiempo de funcionamiento máximo.

Durante el funcionamiento de la batería, el símbolo de la batería indica el estado de carga restante de la misma. El indicador se apaga de forma automática cuando las baterías están vacías.

Símbolo	Estado de carga
	Queda entre el 0 y el 10 % Queda entre el 11 y el 40 % Queda entre el 41 y el 70 % Queda entre el 71 y el 100 %

Nota:

Cuando el símbolo de la batería parpadea muy rápido, quedan unos 30 minutos de tiempo de funcionamiento.

Cuando se muestra [lo.bat], la báscula se apaga.

▲ ADVERTENCIA

Peligro de explosión

Si se sustituye la batería recargable por una de un tipo incorrecto o si no se conecta debidamente, existe peligro de explosión.

- Únicamente puede sustituir la batería por una del mismo tipo un técnico de servicio autorizado de Puro®.
- La batería debe desecharse según las leyes y normativas locales en vigor.

3.2.2 Conexiones



Pos.	Descripción
1	Accesorios
2	DC IN USB-C
3	Puerto de impresora
4	LC (célula de carga)

3.2.2.1 Conectar una impresora

Es posible conectar una impresora al lateral del indicador por medio de la conexión de la impresora.

3.3 Soporte del indicador

Alinear el soporte en los orificios roscados del lateral del indicador y montar los botones. Ajustar el indicador en el ángulo deseado y apretar firmemente los botones.

4 Descripción del aparato

4.1 Elementos de visualización y de manejo

4.1.1 Vista general

Panel de mando (parte delantera) con pantalla LCD.



N.º	Descripción
1	Elementos de indicación (véase el capítulo 4.1.2).
2	Elementos de manejo (véase el capítulo 4.1.3).

4.1.2 Elemento de visualización

Indicadores LCD



Ele- men- to	Descripción	Ele- men- to	Descripción
1	Ocupado (proceso en curso)	10	Peso por unidad medio demasiado bajo
2	Signo positivo	11	Peso por unidad demasiado bajo
3	Signo negativo	12	Transmisión de datos
4	Rango 1/4d de cero	13	Unidad de peso seleccionada
5	Aplicación "Contaje" activa	14	Cargando batería

Ele- men- to	Descripción	Ele- men- to	Descripción
6	Aplicación "Pesaje" activa	15	Símbolo de advertencia: el valor que se muestra no es un valor de peso medido
7	Aplicación "Controlar" activa	16	Símbolo de impresora
8	Aplicación "Cálculo de totales" activa	17	Tara activa, se muestra el valor de tara
9	La báscula tara de forma automáti- ca	18	Unidad (valor en unidad)

Indicadores LED



El LED de estado de la batería (1)

- se ilumina en rojo mientras se está cargando la batería
- se ilumina en verde cuando la batería está cargada por completo

Los LED de colores (2) en el lado derecho del panel de mando son indicadores para la aplicación "Controlar" (véase el capítulo 5.2.3):

igh	Objeto de pesaje > valor límite superior	El LED rojo se ilumina.
ow ow	El objeto de pesaje se encuentra dentro de los límites de tolerancia	El LED verde se ilumina.
	Objeto de pesaje < valor límite inferior	El LED amarillo se ilumina.

4.1.3 Elementos de manejo



Tecla	() Off →0 ←	→T←	M+ Menu	F Mode	Unit
Función primaria	ON/cero	Tara	M+	Función	Imprimir
(pulsar brevemen- te) < 1 segundo	Encender la báscula (si está apagada). Poner a cero la báscula (si está encendida).	Tarar	Cálculo de to- tales Mostrar peso o valores totali- zados.	Acceder a las aplicaciones	Enviar el valor actual a los puertos COM seleccionados si se ha establecido la op- ción "OFF" para la impresión automáti- ca.
Función secun- daria	OFF		Menú	Modo	Unidad
(mantener pulsa- da) > 2 segundos	Apagar la bás- cula	Función de bor- rado en el cálcu- lo de totales.	Acceder al menú	Cambiar apli- cación	Modificar la unidad de peso.
Función del menú	Yes (confirmar)		Salir	Atrás	No (cancelar)
(pulsar brevemen- te) < 1 segundo	Confirmar indi- cación.		Salir del menú. Cancelar pro- ceso de ajuste. Ir a la cifra an- terior.	Ir a la opción de menú anterior. Reducir el valor de la cifra.	Descartar el ajuste actual en la pantalla y conmutar al sigu- iente ajuste dispo- nible. Ir a la siguiente op- ción de menú. Aumentar el valor de la cifra.

5 Manejo

5.1 Funciones básicas

5.1.1 Conectar el aparato

- ▶ Pulsar la tecla () → 0+.
 - El aparato realiza una comprobación automática cada vez que se enciende. Al hacerlo, se muestran todos los segmentos de la pantalla durante unos segundos.

Todos los LED de control se iluminan.



A continuación, se muestra brevemente el número de la versión de software.

La báscula arranca con la aplicación que estuviera activa antes de la última desconexión.

Si se conecta la báscula por primera vez, están activas las aplicaciones "Pesaje" y "Cálculo de totales" (manual).

5.1.2 Desconectar el aparato

- ▶ Pulsar la tecla 🖉 → 0 → y mantenerla pulsada hasta que se muestre [OFF].
 - ▷ Se muestra [- OFF -] brevemente en la pantalla.



El aparato se desconecta y la pantalla se oscurece.

5.1.3 Adaptar el ajuste GEO

Adaptar el ajuste GEO según la ubicación para garantizar un resultado de pesaje preciso. Véase el capítulo 5.4.3.

5.1.4 Incremento d

"d" se refiere al valor de peso mínimo que se puede mostrar.

Ejemplo d = 0,02 g \rightarrow 2 d = 0,04 g \rightarrow 3 d = 0,06 g

5.1.5 Seleccionar un programa de aplicación

- ▶ Pulsar la tecla F. y mantenerla pulsada.
 - \triangleright Los nombres de las aplicaciones se muestran durante unos 2 segundos cada uno, hasta que se suelte la tecla $\frac{F}{Mode}$.

Al soltar la tecla F se selecciona y se inicia la aplicación mostrada.

Las posibles aplicaciones son:

[WEIGHT]	Pesaje
[COUNT]	Contaje
[CHECK] Aplicaciones seleccionables (selección en el menú, véase el capítulo 5.3.2.1):	Controlar - Pesaje de control - Contaje de control

Las aplicaciones "Cálculo de totales", "Tara automática" e "Impresión automática" se pueden activar en el menú.

	[A.PRINT]	Impresión automática
[PRINT]		
	[TOT.SET]	Cálculo de totales
	[A.TARE]	Tara automática
[OP.FUNC]		

5.2 Programas de aplicación

5.2.1 Aplicación "Pesaje"

1. Para seleccionar la aplicación "Pesaje" pulsar la tecla *web* y mantenerla pulsada hasta que se muestre [WEIGHT] (Pesaje) con el símbolo de aplicación en el borde inferior de la pantalla.



Soltar la tecla. Se ha activado la aplicación.

▷ Se muestra [0.000].



2. Colocar el producto que vaya a pesarse en el plato de carga (en este ejemplo: 0,598 kg).



▷ El peso del objeto de pesaje se muestra con la unidad (en este caso: [kg]).



5.2.1.1 Tarar

• Colocar el recipiente vacío en el plato de carga.



▷ Se muestra el peso de tara del recipiente:



- ▶ Pulsar la tecla →T← (Tarar) para guardar el peso de tara.
 - ▷ Se muestran [0.000 kg] y [NET] (Valor neto):



La báscula está tarada. El peso de tara se mantiene guardado hasta que se borra o se sobrescribe por un peso nuevo.

5.2.1.2 Unidad de peso

El valor de peso se puede mostrar en distintas unidades de peso:

[kg / g / lb /oz / lb:oz]

Seleccionar unidad de peso:

Pulsar la tecla (Unidad) hasta que se muestre la unidad de peso deseada. Para activar la unidad de peso soltar la tecla.

Las unidades posibles son:

Unidad de peso	Unidad
Gramo	[g]
Kilogramo	[kg]
Libra (pound)	[lb]
Onza	[oz]
Libra:onza (pound:ounce)	[lb:oz]

Nota:

Las unidades de peso deben estar activadas en el menú para que sea posible acceder a ellas con la tecla (Unidad). Véase el capítulo 5.3.2.3.

5.2.1.3 Valor de peso estable

Se muestra un valor de peso estable con la unidad (por ejemplo: [kg]). Valor de peso estable:



Un valor de peso no estable se muestra sin la unidad.

Valor de peso no estable:



5.2.1.4 Valor de peso negativo

Se muestra un valor de peso neto estable negativo con la unidad (p. ej. [kg]):



Se muestra un valor de peso bruto (estable o inestable) negativo sin la unidad:



Si el peso bruto se sitúa 20 d por debajo de cero, se muestra [L]. Si el peso bruto se sitúa 7 d por encima de la capacidad máxima, se muestra [H].

5.2.2 Aplicación "Contaje"

Nota:

La aplicación se debe activar en el menú. Véase el capítulo 5.3.2.1.

En la aplicación "Contaje" se puede determinar el número de piezas con un mismo peso aproximado. Para ello se calcula el peso medio por unidad a partir de un número de unidades referencial conocido y se guarda como peso por unidad referencial. Ejemplo: con un número conocido de piezas (número de unidades referencial) se puede determinar un número desconocido de piezas.

Si debe contarse en el interior del recipiente, tarar el recipiente.

1. Para seleccionar la aplicación "Contaje" pulsar la tecla Forma y mantenerla pulsada hasta que se muestre [COUNT] (Contaje) con el símbolo de aplicación 🕉 en el borde inferior de la pantalla.



Soltar la tecla. Se ha activado la aplicación.

2. Se muestra [PUT 20] (Colocar 20 piezas).¹⁾



- Seleccionar el número de unidades referencial deseado (10, 20, 50, 100, 200) pulsando brevemente la tecla F (Reducir progresivamente) o la tecla P (Aumentar progresivamente).
- 4. Pulsar la tecla ^(b, →0+) (Yes) para guardar el número de unidades referencial seleccionado.
 - ▷ Si el plato de carga está vacío, en la pantalla se muestra [PUT.PW] (Colocar peso referencial).



5. Colocar el número de piezas (número de unidades referencial; en este ejemplo, 20) en el plato de carga.



- 6. Pulsar la tecla 🗁 • (Yes) para guardar el peso medio por unidad.
 - ▷ En la pantalla se muestra brevemente [PW.OK] (Peso por unidad referencial confirmado).²⁾



7. "Contaje" se ha iniciado. En la pantalla se muestra el número de unidades colocado actualmente, por ejemplo, [20 pcs].



- 8. Colocar los objetos de pesaje (piezas que vayan a contarse) en el plato de carga.
 - \triangleright Se indica el número de piezas colocadas ([pcs]). El símbolo de advertencia \triangle indica que el valor mostrado no es un valor de peso.



- Para contar las piezas que se retiran de un recipiente después de inicializar el peso por unidad colocar el recipiente con las unidades que deban contarse sobre la báscula y pulsar la tecla →T← (Tarar).
- 10. Para mostrar el peso por unidad referencial guardado pulsar brevemente la tecla
 - ▷ La báscula muestra brevemente [REF.WT] (Peso referencial) y, a continuación, el peso por unidad referencial guardado.



Nota:

¹⁾ Si ya se ha guardado un peso por unidad referencial, se muestra [CLR.PW] (Borrar peso por unidad referencial).



Para utilizar los pesos por unidad referencial guardados pulsar la tecla (No).

Para borrar el peso por unidad referencial guardado y sustituirlo por un peso por unidad nuevo pulsar la tecla $\bigcirc \bullet 0 \bullet$ (Yes).

Si el peso referencial es bajo (< número de unidades referencial Y peso por unidad referencial calculado $\ge 2 \text{ d/10}$), se muestra durante 2 segundos [LOW.REF]. Aumentar el peso referencial o proceder con el paso 7.

Si en la pantalla se muestra brevemente [LOW.REF], el peso del plato de carga es demasiado bajo para alcanzar la precisión deseada.

²⁾ Si se muestra [REF.ERR] brevemente en la pantalla, el peso colocado es < 2d o el peso por unidad calculado es < 2 d/10. Proceder con el paso 5.



5.2.3 Aplicación "Controlar"

Con la aplicación "Controlar" se puede determinar si el objeto de pesaje se corresponde con un valor de peso preestablecido o si se encuentra dentro de un rango de tolerancia preestablecido.

La báscula permite el pesaje de control positivo, el pesaje de control negativo y el control con respecto a cero.

Pesaje de con- trol positivo Con la aplicación valor de límite sup pesaje se sitúa de En ese caso, el val lor positivo	Con la aplicación "Pesaje de control positivo" es posible establecer un valor de límite superior y uno inferior y comprobar si el objeto de pesaje se sitúa dentro de los límites de tolerancia establecidos. En ese caso, el valor para los límites inferior y superior debe ser un va- lor positivo .
	El límite superior debe ser mayor que el límite inferior . Colocar el objeto de pesaje en el plato de carga hasta que se sitúe dentro de los límites de tolerancia determinados (verde).

Pesaje de con- trol negativo	Con la aplicación "Pesaje de control negativo" es posible establecer un valor de límite superior y uno inferior y comprobar si el objeto que se retire de la báscula se sitúa dentro de los límites de tolerancia estable- cidos. En ese caso, el valor para los límites inferior y superior debe ser un va- lor negativo . (El límite inferior debe ser mayor que el límite superior, es decir, límite inferior = -10/límite superior = -15).
	Colocar el objeto de pesaje en el plato de carga y pulsar la tecla Retirar una parte del objeto que vaya a pesarse hasta que se sitúe
	dentro de los límites de tolerancia establecidos (verde).
Controlar con respecto a cero	Con la aplicación "Controlar con respecto a cero" es posible controlar el objeto que vaya a pesarse como diferencia con respecto al peso re- ferencial.
En este caso, el valor inferior debe ser un valor negativo y perior, un valor positivo o cero.	En este caso, el valor inferior debe ser un valor negativo y el valor su- perior, un valor positivo o cero.
	Colocar el peso referencial en el plato de carga y pulsar la tecla →T←. Retirar el peso referencial y colocar el objeto de pesaje que debe me- dirse en la báscula para determinar si se encuentra dentro de los lími- tes de tolerancia establecidos (verde).
También se puec	le controlar un valor de peso de pieza preciso. En ese caso, los valores

para los límites inferior y superior deben ser **iguales**.

Las distintas aplicaciones de control deben estar activadas en el menú (véase el capítulo 5.3.2.1).

5.2.3.1 Aplicación "Pesaje de control"

Nota:

La aplicación se debe activar en el menú. Véase el capítulo 5.3.2.1.

Con la aplicación "Pesaje de control" es posible establecer un valor de límite superior y uno inferior, y comprobar si el objeto que vaya a pesarse se sitúa dentro de los límites de tolerancia establecidos.

Ejemplo: los valores límite se establecen en 1 kg (límite inferior) y 1,1 kg (límite superior).



Soltar la tecla. Se ha activado la aplicación.

Si ya se han guardado valores límite en el aparato, se muestra [CLR.LIM] (Borrar valores límite) mientras se iluminan todos los LED de control.



2. Para utilizar los valores límite guardados pulsar la tecla (No). Proceder con el paso 11.

O bien:

- 3. Para establecer valores límite nuevos pulsar la tecla ^{(☉→0+}/_☉ (Yes).
 - ▷ Se muestra [SET.LOW] (Establecer límite inferior) y el LED amarillo de límite inferior se ilumina.



- 4. Pulsar la tecla 🖑 🗝 (Yes) para modificar el valor del límite inferior.
 - En la pantalla se muestra el valor del límite inferior con cifras parpadeantes:
 [000.000] (en este ejemplo, 0,000 kg).



- 5. Pulsar la tecla \bigcirc (No) para modificar el valor.
 - ▷ La primera cifra parpadea: [_00.000].





- 7. Si todas las cifras parpadean al mismo tiempo, pulsar la tecla (Yes) para guardar el valor el límite inferior.
 - ▷ En la pantalla se muestra [SET.HI] (Establecer límite superior).



- 8. Introducir el valor para el límite superior. (Procedimiento como en los pasos 5 a 7)
 - Si se establecen valores límite válidos, la báscula queda preparada para la aplicación "Pesaje de control" dentro de los valores de tolerancia establecidos.¹⁾



- 9. Colocar el recipiente en el plato de carga (en este ejemplo: 0,527 kg).
- Para tarar el recipiente pulsar la tecla →T← (Tarar) hasta que se muestren [0 kg] y [NET].



- 11. Colocar el objeto de pesaje en el recipiente.
 - ▷ Los LED de control indican si el peso del producto que se pesa se sitúa por debajo, dentro o por encima de los límites de tolerancia.



El LED amarillo se ilumina.
El LED verde se ilumina.
El LED rojo se ilumina.

Para mostrar el valor límite establecido actualmente (en este ejemplo el valor del límite inferior es 1 kg y el del límite superior, 1,100 kg) se puede pulsar brevemente la tecla

La báscula muestra el valor del límite inferior iluminando brevemente el LED amarillo y el valor del límite superior iluminando brevemente el LED rojo.



Nota:

 Si se muestra brevemente [LIM.ERR] (Error de valor límite) y, a continuación, [CLR.LIM] (Borrar valor límite), se han establecido valores límite no válidos. Repetir el proceso de configuración.



5.2.3.2 Aplicación "Contaje de control"

Nota:

La aplicación se debe activar previamente en el menú. Véase el capítulo 5.3.2.1.

Con la aplicación "Contaje de control" se puede determinar si el número de unidades de pesaje se encuentra dentro de los límites de tolerancia establecidos.

Ejemplo: los valores límite de los límites de tolerancia se establecen en 500 unidades (límite inferior) y 510 unidades (límite superior).

[CHECK] (Controlar) con los símbolos de aplicación $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{-}$ en el borde inferior de la pantalla.



Soltar la tecla. Se ha activado la aplicación.

Si ya se ha guardado un peso por unidad referencial, se muestra [CLR.PW] (Borrar peso por unidad referencial).



- Pulsar la tecla (No) para usar el peso por unidad referencial (PW) guardado y proseguir con el paso 11.
 o bien
 - bien
- 3. Pulsar la tecla ^{(∴→0→} (Yes) para borrar el peso por unidad referencial guardado (PW) y establecer un nuevo peso por unidad.
 - **Se muestra [PUT.20] (a modo de ejemplo) en la pantalla.**



- Pulsar brevemente la tecla Lecla (reducir progresivamente) para conmutar el número de unidades referencial deseado o la tecla (No) (aumentar progresivamente) para de conmutar entre las posibilidades de selección [10, 20, 50, 100, 200].
- 5. Pulsar la tecla 🖉 0- (Yes) para confirmar el número de unidades referencial.
 - ▷ Si el plato de carga está vacío, en la pantalla se muestra [PUT.PW] (Colocar peso referencial).
- 6. Colocar el número de unidades referencial deseado en el plato de carga o en el recipiente y pulsar la tecla ⁽⁾→⁰⁺ (Yes) para determinar y guardar el nuevo peso por unidad referencial.



 Al colocar pesos por unidad referencial en el plato de carga, en la pantalla se muestra durante 2 segundos [PW OK] (Peso por unidad registrado) y, después, [CLR.LIM] (Borrar valores límite).¹⁾



Si no hay ningún peso por unidad referencial en el plato de carga o si el peso es inferior a 2 d, se muestra brevemente [REF.ERR] (Error de referencia) en la pantalla. Colocar pesos por unidad superiores.



- Para establecer valores límite nuevos pulsar la tecla ((Yes). O bien: para utilizar los valores límite guardados pulsar la tecla (No) y proceder con el paso 16.
 - ▷ En la báscula se muestra [SET.LOW] (Establecer límite inferior).



- 8. Pulsar la tecla (Yes) para introducir el límite inferior.
 - En la pantalla se muestra el límite inferior guardado con cifras parpadeantes: [000000] (en este ejemplo, 0 uds.).



- 9. Pulsar la tecla (No) para modificar el valor.
 - ▷ La primera cifra parpadea: [_00000].



- - En la pantalla se muestra el valor del límite inferior con cifras parpadeantes: [000500] (en este caso, 500 piezas).



Pulsar la tecla ⁽⁾→[•] (Yes) para confirmar el valor del límite inferior.
 En la pantalla se muestra [SET.HI] (Establecer límite superior).



- 12. Introducir el valor para el límite superior. (Procedimiento como en los pasos 5 a 10)
 - En la pantalla se muestra el valor del límite superior con cifras parpadeantes:
 [00510.0] (en este caso, 510 piezas).



- 13. Pulsar la tecla 🖉 0- (Yes) para confirmar el valor del límite superior.
 - Ahora, la báscula se podrá utilizar dentro de los valores límite establecidos para la aplicación "Contaje de control".

Si se establecen valores límite no válidos, se muestran brevemente [LIM.ERR] (Error de valor límite) y, a continuación, [CLR.LIM] (Borrar valor límite).



Ejecutar de nuevo el proceso de configuración.

14. Colocar el recipiente en el plato de carga (en este ejemplo: 109 uds.).



15. Para tarar el recipiente pulsar la tecla →T← (Tarar). Se muestra [NET] (Valor neto) junto al valor de peso.



16. Colocar el objeto de pesaje en el recipiente.



Los LED indican si el objeto de pesaje se encuentra dentro de los valores límite.



Objeto de pesaje < valor límite inferior	El LED amarillo se ilumina.
El objeto de pesaje se encuentra dentro de los límites de tolerancia	El LED verde se ilumina.
Objeto de pesaje > valor límite superior	El LED rojo se ilumina.

- Para mostrar los valores límite establecidos actualmente (en este caso, el valor del límite inferior es de 500 piezas y el del límite superior, de 510 piezas) en cualquier momento se puede pulsar brevemente la tecla
 - ▷ La pantalla muestra el valor del límite inferior iluminando brevemente el LED amarillo y el valor del límite superior iluminando brevemente el LED rojo.



5.2.4 Aplicación "Cálculo de totales" y modo de estadística

La aplicación "Cálculo de totales" permite sumar de forma manual o automática valores en la memoria de totalización. Además del cálculo de totales, se guarda el número de productos totalizados. Los datos estadísticos (valor global de totalización, peso mínimo/máximo, piezas y objetos de pesaje totales) se guardan para su comprobación e impresión. La función de cálculo de totales está disponible en todas las aplicaciones. De forma estándar se activa el cálculo de totales manual.

5.2.4.1 Configurar la aplicación "Cálculo de totales"

1. Para acceder al modo de menú pulsar la tecla (M+) y mantenerla pulsada hasta que se muestre [M.E.N.U].



Soltar la tecla.

> Se muestra la primera opción de menú [APPLIC] (Aplicación) en la pantalla.



- 3. Repetir hasta que se muestre [OP.FUNC] (Función operativa) en la pantalla.



- 4. Pulsar la tecla (Yes) para acceder a la opción de submenú.
- 5. Repetir hasta que se muestre [TOT.SET].



- Pulsar la tecla ^{(D)→0+} (Yes) para acceder al submenú y, después, seleccionar con la tecla ^(D)→0+ (Yes) una de las opciones [OFF / AUTO / MAN] (Off/Auto/Manual) y guardar la selección con la tecla ^{(D)→0+} (Yes).
- 7. Pulsar la tecla M_{Menu} para salir del menú.

5.2.4.2 Cálculo de totales de valores de peso

La aplicación "Cálculo de totales" está activada cuando se muestra el símbolo Σ .



1. Colocar el primer peso sobre la báscula.



2. Pulsar la tecla main para añadir el peso a los datos totalizados (modo manual).

O BIEN

El valor de peso se añade de forma automática a los datos totalizados en cuanto el valor medido se estabilice (modo automático).

El símbolo Σ parpadea hasta que se retira el peso.

3. Vaciar el plato de carga.



Se debe retirar el peso del plato de carga para poder añadir el peso siguiente a los datos totalizados.



4. Colocar otro peso en la báscula y repetir el proceso (modo automático o manual).



 \triangleright El símbolo Σ parpadea hasta que se retira el peso.



5.2.4.3 Mostrar y eliminar datos estadísticos

Requisito: Para mostrar las estadísticas guardadas la báscula no puede estar cargada.

1. Vaciar el plato de carga.



 Pulsar la tecla metrica para mostrar los datos totalizados guardados.
 Los datos estadísticos se muestran en el siguiente orden en la pantalla: Número de pesajes realizados (N = 7):



Valor totalizado (total = 5.225 kg)

Σ

❹



凸



Valor máximo (máx. = 1.485 kg)



Borrado de la memoria de totalización:

- 3. Pulsar la tecla →T← y mantenerla pulsada mientras el plato de carga está sin carga y se muestran los datos de totalización.
 - ▷ Se muestra el mensaje [CLR.TOT].



 Para confirmar pulsar la tecla ^{(☉→0+} (Yes) y para cancelar el proceso pulsar la tecla ^{(☉→0+} (No).

Comprobar si se ha borrado la memoria de totalización:

5. Pulsar la tecla M+ para mostrar los datos estadísticos.



Nota:

- Se debe retirar el objeto del plato de carga para poder añadir el peso siguiente a los datos totalizados.
- Solo se guardan los pesos estables.
- Al acceder a otra aplicación se borra la memoria de totalización.
- Los pesos brutos y los pesos netos no se pueden añadir a la misma totalización.
 - Si el primer peso es un peso bruto, los demás pesos también deberán ser pesos brutos.
 - Si el primer peso es un peso neto, los demás pesos también deberán ser pesos netos.

5.3 Menú

En el menú de usuario (modo de menú) es posible adaptar los ajustes de la báscula.

Nota:

Si están instaladas las opciones de interfaz correspondientes, puede haber submenús adicionales disponibles. Consultar las informaciones al respecto en el manual de la interfaz utilizada.

5.3.1 Acceder al menú

1. Pulsar la tecla M+ y mantenerla pulsada hasta que se muestre [M.E.N.U].



Soltar la tecla.

> Se muestra la primera opción de menú [APPLIC] (Aplicación) en la pantalla.



2. Para acceder a una opción de menú (en este ejemplo: [APPLIC]- [WEIGH]) pulsar la tecla (Yes).



- O bien: Pulsar la tecla para acceder a la opción de menú siguiente o pulsar la tecla para acceder a la opción de menú anterior.
 - ▷ Se muestra la segunda opción de menú [METRO] en la pantalla.



4. En la indicación del ajuste (en este ejemplo: [METRO]- [STAB.RA], valor 0,5 d), pulsar la tecla ^{(Q→0→} (Yes) para aceptar el ajuste o la tecla ^{(Q→0→} (No) para modificar el ajuste. La selección actual está marcada con [∘].



5. Al mostrarse [END], pulsar la tecla (→→→) (Yes) para regresar a las opciones del submenú.



- 6. Pulsar la tecla (No) para regresar a la primera opción del menú actual.
- 7. Pulsar la tecla $M_{\text{Menu}}^{\text{M+}}$ para salir del menú.

5.3.2 Navegación en el menú

Vista general de las opciones del modo de menú:

— APPLIC	Aplicación (véase el capítulo 5.3.2.1)
– METRO	Metrología (véase el capítulo 5.3.2.2)
– UNIT	Unidades de peso (véase el capítulo <mark>5.3.2.3</mark>)
– OP.FUNC	Funciones operativas (véase el capítulo 5.3.2.4)
– PRINT	Salidas de impresión (véase el capítulo 5.3.2.5)
– PRN.COM	Comunicación de la conexión de la impresora
	(véase el capítulo <mark>5.3.2.6</mark>)
– PC.OUT	Salida en PC (véase el capítulo <mark>5.3.2.7</mark>)
— РС.СОМ	Comunicación de la conexión del PC (véase el capítulo <mark>5.3.2.8</mark>)
— CAL.ADJ	Calibración/ajuste (véase el capítulo <mark>5.3.2.9</mark>)
— INFO	Información (indicación del número de serie y de la denominación de tipo)

– SECURE	Bloquear puntos de menú (véase el
	capítulo <mark>5.3.2.11</mark>)
– E.N.D.	Salir del menú

5.3.2.1 Selección del menú [APPLIC]

En este menú se puede seleccionar la aplicación que vaya a utilizarse.

 $\label{eq:mediante} Mediante la tecla \fbox{F}_{\tt Mode} (Modo) solo se puede acceder a las aplicaciones activadas.$

Los ajustes de fábrica están marcados con "*"

APPLIC	
– WEIGH	Pesaje
⊢ OFF	Desactivado
— ON	Activado*
– COUNT	Contaje
⊢ OFF	Desactivado
— ON	Activado*
– CHECK	Controlar
- OFF	Desactivado*
– CHE.WEI	"Pesaje de control" activado
– CHE.CNT	"Contaje de control" activado
– RESET	Ajustes de fábrica
- NO	No restablecidos*
– YES	Activados
– END	Salir del nivel de menú

5.3.2.2 Selección del menú [METRO]

En este menú se pueden ajustar las funciones de las pantallas y las básculas. Los ajustes de fábrica están marcados con "*"

METRO	
— STAB.RA	Rango de estabilidad
– 0.5d	1/2 d
— 1d	1 d*
— 2d	2 d
— 4d	4 d
— FILTER	Filtro de adaptación
LOW	Menos precisión, tiempo de estabilización breve
— MED	Precisión normal, tiempo de estabilización intermedio*
– HI	Precisión elevada, tiempo de estabilización prolongado
– A.ŻERO.T	Corrección de punto cero automática
– OFF	desactivar
— 0.5d	Drift hasta 1/2 d*
— 1d	Drift hasta 1 d
— 3d	Drift hasta 3 d
– AUT.OFF	Contador para el apagado automático
– OFF	Apagado*
— 1 MIN	Apagado tras 1 minuto sin actividad
— 5 MIN	Apagado tras 5 minutos sin actividad
10 MIN	Apagado tras 10 minutos sin actividad
– DYN.TIM	Ningún efecto en este aparato

— 5 SEC	Ningún efecto en este aparato
— 10 SEC	Ningún efecto en este aparato
— 15 SEC	Ningún efecto en este aparato
— 20 SEC	Ningún efecto en este aparato
— 25 SEC	Ningún efecto en este aparato
— 30 SEC	Ningún efecto en este aparato
– RESET	Ajustes de fábrica
– NO	No restablecidos*
– YES	Activados
– END	Salir del nivel de menú

5.3.2.3 Selección del menú [UNIT]

En este menú se puede seleccionar la unidad de peso que vaya a utilizarse.

Mediante la tecla (Unidad) solo se puede acceder a las unidades activadas. Los ajustes de fábrica están marcados con "*"

UNIT	
— kg	Kilogramo
│	Desactivado
— ON	Activado*
— g	Gramo
│	Desactivado
— ON	Activado*
– Ib	Libra (pound)
│	Desactivado
— ON	Activado*
— oz	Onza
│	Desactivado
— ON	Activado*
— lb:oz	Libra:onza (pound:ounce)
- OFF	Desactivado*
— ON	Activado
– RESET	Ajustes de fábrica
	No restablecidos*
- YES	Activados
– END	Salir del nivel de menú

5.3.2.4 Selección de menú [OP.FUNC]

En este menú se pueden establecer los parámetros de las básculas. Los ajustes de fábrica están marcados con "*"

OP.FUNC	
– ZERO.R	Área nula
– 2%	2 % carga máx.
— 10%	10 % carga máx.*
— A.TARE	Tara automática
– OFF	Desactivado*
— ON	Se tara el primer peso estable
– ON-ACC	Se taran las cargas estables dentro de los
	límites de tolerancia (en la aplicación
	"Controlar")
– BEEP.SI	Señal (en la aplicación "Controlar")
│	Desactivado*

– ACCEPT	Alarma si el peso se encuentra dentro de los
	limites de tolerancia
	Alarma si el peso se encuentra por debajo del
	limite inferior
	Alarma si el peso se encuentra por encima del
	Alarma si el peso se encuentra fuera de los
	limites de tolerancia
- BEEP.KE	Sonido de las teclas
	Desactivado
	Activado*
- TOT.SET	Ajuste "Cálculo de totales"
	Desactivado
	Cálculo de totales automático
	Cálculo de totales manual*
– LIGHT.T	Duración de la retroiluminación (D.LIGHT =
	AUTO)
— 3 SEC	Apagado de la retroiluminación tras 3 segundos
	sin actividad
— 5 SEC	Apagado de la retroiluminación tras
	5 segundos sin actividad*
— 8 SEC	Apagado de la retroiluminación tras
	8 segundos sin actividad
– D.LIGHT	Retroiluminación de la pantalla
- OFF	Desactivado
– ON	Activado
– AUTO	se enciende al pulsar una tecla o al modificarse
	el peso mostrado*
– COM.EQU	Nódulo de comunicación
- OFF	Desactivado*
– BLUE.TH	Bluetooth activado (si está instalado el módulo
	de Bluetooth)
– WIFI	Wifi activado (si está instalado el módulo de
	wifi)
ETHER.N	Éthernet activado (si está activado el módulo de
	Ethernet)
RESET	Aiustes de fábrica
	No restablecidos*
	Activados
	Salir del nivel de menú
	Sum der myer de menu

5.3.2.5 Selección del menú [PRINT]

En este menú es posible imprimir parámetros de báscula.

Los ajustes de fábrica están marcados con "*"

PRINT	
– STABLE	Criterios de impresión
– OFF	Los valores se imprimen de inmediato
– ON	Los valores solo se imprimen si son estables*
– A.PRINT	Impresión automática
– OFF	Desactivado*
– ON.STAB	Impresión con estabilidad

	Imprimir on intervalor octablacidor
	I
	Impresión continuada
ACCEPT	Imprimir con estabilidad y dentro de los límites
	de tolerancia
	Contenido de una impresión
	Activado*
- GRUSS	Valor bruto
	Desactivado*
	Activado
	Valor neto
- OFF	Desactivado*
	Activado
	Tara
	Desactivado*
- ON	Activado
HEADER	El encabezado
- OFF	Desactivado*
— ON	Activado
– FOOTER	Información sobre el pie
- OFF	Desactivado*
- ON	Activado
– MÓDE	Información sobre el modo de aplicación
- OFF	Desactivado*
- ON	Activado
– INFO	Información sobre la referencia (CkWt,
	CkCount, Count)
│	Desactivado*
- ON	Activado
– TOTAL	Memoria de totalización/datos estadísticos
│ │	Desactivado*
– RESULT	Se imprime la memoria de totalización
- ALL	Se imprimen la memoria de totalización/los
	datos estadísticos
– LI.SET	Memoria de totalización
- FORMAT	Formato enviado a la impresora y al PC
- MULTI	Impresión de varias líneas (una sola columna)*
- SINGLE	Impresión única
– FEED	Ajuste de la alimentación de papel
	Avance una línea
- 4LF	Avance cuatro líneas*
– FORM	Avance lateral después de la impresión
- RESET	Ajustes de fábrica
	No restablecidos*
– YES	Activados
— END	Salir del nivel de menú
•	

5.3.2.6 Selección de menú [PRN.COM]

En este menú se pueden establecer los parámetros para la comunicación de impresión. Los ajustes de fábrica están marcados con "*"

PRN.COM	
– BAUD	Velocidad en baudios
- 2400	2.400
- 4800	4.800
- 9600	9.600*
- 19200	19.200
- 38400	38.400
- 57600	57.600
- 115200	115.200
– PARITY	Paridad
- 7 EVEN	7 bits de datos, paridad par
— 7 Odd	7 bits de datos, paridad impar
– 7 NONE	7 bits de datos, sin paridad
– 8 NONE	8 bits de datos, sin paridad*
– STOP	Bit de parada
	1*
- 2	2
– RESET	Ajustes de fábrica
⊢ NO	No restablecidos*
- YES	Activados
– END	Salir del nivel de menú

5.3.2.7 Selección de menú [PC.OUT]

En este menú se pueden establecer los parámetros para la salida de PC.

Los ajustes de fábrica están marcados con "*"

PC.OUT	
– MODE	Modo de salida de PC
– OFF	Desactivado*
– MAN.OUT	Salida manual
— MAN.STA	Salida manual si los datos son estables
– INT.OUT	Salida de intervalo
– AUT.OUT	Salida automática
– AUT.STA	Salida automática si los datos son estables
— INTERV	Establecer el intervalo de salida (al seleccionar
	INT.OUT)
	Todos los ciclos de indicación
– 2 CYC	Cada 2 ciclos de indicación
— 5 CYC	Cada 5 ciclos de indicación*
– 10 CYC	Cada 10 ciclos de indicación
– 20 CYC	Cada 20 ciclos de indicación
— 50 CYC	Cada 50 ciclos de indicación
– 100 CYC	Cada 100 ciclos de indicación
– RESET	Ajustes de fábrica
— NO	No restablecidos*
– YES	Activados
– END	Salir del nivel de menú

5.3.2.8 Selección de menú [PC.COM]

En este menú se pueden establecer los parámetros para la comunicación de PC. Los ajustes de fábrica están marcados con "*"

PC.CO	Μ	
– BAU	D	Velocidad en baudios
_	4800	4.800
_	9600	9.600*
_	19200	19.200
_	38400	38.400
_	57600	57.600
_	115200	115.200
- PAR	ΙΤΥ	Paridad
-	7 EVEN	7 bits de datos, paridad par
_	7 Odd	7 bits de datos, paridad impar
	7 NONE	7 bits de datos, sin paridad
_	8 NONE	8 bits de datos, sin paridad*
_	7 MARK	7 bits de datos, paridad de marca
_	7 SPACE	7 bits de datos, paridad de espacio
- STO	Ρ	Bit de parada
_	1	1*
_	2	2
— HAN	D.SH	Establecimiento de comunicación (handshake)
-	NONE	Ningún establecimiento de comunicación
		(handshake)*
	XON.XOF	Sin funcionamiento
- RES	ET	Ajustes de fábrica
-	NO	No restablecidos*
	YES	Activados
– END		Salir del nivel de menú

5.3.2.9 Selección de menú [CAL.ADJ]

En este menú es posible calibrar y ajustar la báscula (véase el capítulo 5.4).

CAL.ADJ	
– CAL	lnicia una calibración de dos puntos (cero y carga máxima)
– LIN	lnicia una linealización (cero, medio rango de pesaje y carga máxima)
– GEO	La adaptación del ajuste según la ubicación actual utiliza el factor de adaptación geográfica (GEO). (Ajustes de 031, valor estándar = 12)
– END	Salir del nivel de menú

5.3.2.10 Selección del menú [INFO]

I

Mostrar nombre del modelo
Mostrar número de serie

5.3.2.11 Selección de menú [SECURE]

Con este menú se puede establecer el ajuste de seguridad (bloqueo) del acceso al menú para impedir accesos no deseados.

Los ajustes de fábrica están marcados con "*"

SECURE |- S.APPLI | - OFF

Menú de aplicación Desbloquear*

	Dia mana dia
	Bioqueado
	Menu Unidad
– OFF	Desbloquear*
- ON	Bloqueado
– S.OP.FUN	Menú Funciones operativas
– OFF	Desbloquear*
— ON	Bloqueado
– S.METRO	Menú Metrología
– OFF	Desbloquear*
— ON	Bloqueado
— S.PRINT	Menú Salidas por impresora
– OFF	Desbloquear*
– ON	Bloqueado
– S.PR.COM	Menú Comunicación de la impresora
– OFF	Desbloquear*
– ON	Bloqueado
– S.PC.OUT	Menú Salida de PC
– OFF	Desbloquear*
– ON	Bloqueado
– S.PC.COM	Menú Comunicación de PC
– OFF	Desbloquear*
— ON	Bloqueado
– S.CAL.AD	Menú Calibración/ajuste
– OFF	Desbloquear*
— ON	Bloqueado
– RESET	Restaurar la configuración de fábrica del menú
	actual
– OFF	Desbloquear*
– ON	Bloqueado
– END	Salir del nivel de menú

5.4 Calibrar y ajustar

En este menú es posible calibrar y ajustar la báscula.

Primer ajuste

Al poner la báscula en funcionamiento por primera vez, se recomienda un ajuste para garantizar resultados de pesaje precisos. Antes del ajuste, asegurarse de que los pesos de ajuste correspondientes estén disponibles.

Adaptar el ajuste GEO según la ubicación (véase la tabla 5.4.4).

CAL.ADJ	
– CAL	lnicia una calibración de dos puntos (cero y carga máxima)
— LIN	lnicia una linealización (cero, medio rango de pesaje y carga máxima)
— GEO	La adaptación del ajuste según la ubicación actual utiliza el factor de adaptación geográfica (GEO). (Ajustes de 031, valor estándar = 12)
— END	Salir del nivel de menú

5.4.1 [CAL] Ajuste

Acceder al modo de menú:

1. Pulsar M+ y mantener pulsado hasta que se muestre [M.E.N.U].



Soltar la tecla.

▷ Se muestra la primera opción de menú [APPLIC].



- 2. Pulsar la tecla a para acceder a la opción de menú siguiente o pulsar la tecla para acceder a la opción de menú anterior.
- 3. Cambiar la opción de menú hasta que se muestre [CAL.ADJ].



- 4. Pulsar la tecla 🖉 = 0 = (Yes) para acceder a la opción de submenú.
 - ▷ Se muestra la opción de submenú [CAL] (Ajuste).



- 5. Pulsar la tecla $(\overset{\bigcirc}{}_{} \rightarrow 0 \rightarrow)$ (Yes) para iniciar un ajuste.
 - ▷ Se muestra [0 kg]. [0] parpadea.



6. Vaciar el plato de carga.



- 7. Pulsar la tecla 🖉 = 0 + (Yes) para iniciar el ajuste de punto cero.
 - ▷ Mientras se esté guardando el valor cero se muestra [--C--].



En la pantalla se muestra el valor del peso de ajuste ; todas las cifras ([001500.0]) parpadean (en este ejemplo: 1.500 kg)



- 8. Para modificar el valor del peso de ajuste pulsar la tecla (No) y modificar el valor.
 - ▷ La primera cifra parpadea: [_015.000 kg].



- 9. Pulsar la tecla 🖾 🗝 (Yes) para confirmar el valor y pasar a la cifra siguiente.
 - ▷ La segunda cifra parpadea: [0_15.000 kg].



- 10. Pulsar la tecla a para aumentar el valor o pulsar la tecla para reducir el valor.
- 11. Repetir hasta que todas las cifras sean correctas.
 - En la pantalla se muestra el valor del peso de ajuste con cifras parpadeantes: [00100.0] (en este ejemplo: 100,0 kg)



12. Si el valor del peso de ajuste es correcto, colocar el peso indicado en el plato de carga.



13. Pulsar la tecla $\bigcirc +0+$ (Yes) para aceptar el segundo punto de ajuste.

▷ Se muestra [--C--] mientras se está guardando el peso de ajuste.



En caso de error durante el proceso de ajuste, se muestra [CALE] (Error de ajuste) y se cancela el proceso.



- 14. Retirar el peso.
 - ▷ La báscula está lista para funcionar.



5.4.2 [LIN] Linealizar

Acceder al modo de menú:

1. Pulsar M^+_{Menu} y mantener pulsado hasta que se muestre [M.E.N.U].



Soltar la tecla.

> Se muestra la primera opción de menú [APPLIC] (Aplicación) en la pantalla.



- 2. Pulsar la tecla a para acceder a la opción de menú siguiente o pulsar la tecla para acceder a la opción de menú anterior.
- 3. Repetir hasta que se muestre [CAL.ADJ] en la pantalla.



- 4. Pulsar la tecla 🖉 0 (Yes) para acceder a la opción de submenú.
- 5. Seleccionar hasta que se muestre [LIN] en la pantalla.



6. Pulsar la tecla ^{(∴→0+} (Yes) para iniciar la linealización.
 ▷ Se muestra [0 kg] en la pantalla. [0] parpadea.



7. Vaciar el plato de carga.



- 8. Pulsar la tecla (Yes) para confirmar que no hay ninguna carga colocada.
 - ▷ Se muestra [--C--] mientras se está guardando el valor cero.



En la pantalla se muestra el valor del primer peso de linealización (50 % de la capacidad de la báscula) con cifras parpadeantes [00075.0] (en este ejemplo: 75 kg). Este valor no se puede modificar.



9. Colocar el primer peso de linealización en el plato de carga.



10. Pulsar la tecla ^{(A)→0+} (Yes) para iniciar la linealización con el 50 % de la capacidad de la báscula.

▷ Se muestra [--C--] mientras se está guardando el valor.



En la pantalla se muestra el valor del segundo peso de linealización (100 % de la capacidad de la báscula) con cifras parpadeantes [00150.0] (en este ejemplo: 150 kg).



11. Colocar el segundo peso de linealización en el plato de carga.



- 12. Pulsar la tecla (Yes) para iniciar la linealización con el . 100 % de la capacidad de la báscula.
 - ▷ Se muestra [--C--] mientras se está guardando el valor.



En la pantalla se muestra el valor del peso de linealización con el 100 % de la capacidad de la báscula [00150.0] (en este ejemplo: 150 kg).



Si se produce un error durante la linealización, se muestra [CALE] (Error de ajuste) y se cancela el proceso.



- 13. Retirar el peso.
 - ▷ La báscula está lista para funcionar.



5.4.3 [GEO] Datos geográficos (ubicación de ajuste)

La adaptación del ajuste según la ubicación actual utiliza el factor de adaptación geográfica [GEO]. (Están disponibles los ajustes 0...31). La tabla de 5.4.4 contiene los valores GEO para todos los niveles.

Acceder al modo de menú:

1. Pulsar M+ y mantener pulsado hasta que se muestre [M.E.N.U] (Menú).



Soltar la tecla.

> Se muestra la primera opción de menú [APPLIC] (Aplicación) en la pantalla.



- 2. Pulsar la tecla a para acceder a la opción de menú siguiente o pulsar la tecla para acceder a la opción de menú anterior.
- 3. Repetir hasta que se muestre [CAL.ADJ] en la pantalla.



- 4. Pulsar la tecla () (Yes) para acceder a la opción de submenú.
- 5. Pulsar la tecla a para acceder a la opción de menú siguiente o pulsar la tecla para acceder a la opción de menú anterior.
- 6. Cambiar la opción de menú hasta que se muestre [GEO] (Selección GEO).



- - > En la pantalla parpadea el valor de GEO [12] ajustado de forma estándar.



- 8. Si es preciso modificar el valor, seleccionar un valor entre 0...31 y pulsar la tecla para aumentar el valor GEO o la tecla para reducir el valor GEO.
- 9. Pulsar la tecla Control (Yes) para confirmar el valor de GEO.
 - ▷ El valor GEO se ha guardado si se muestra [END].



- 10. Pulsar la tecla 🖉 0+ (Yes) para acceder a las opciones del submenú.
- 11. Pulsar la tecla (No) para regresar a la primera opción del menú actual.
- 12. Pulsar la tecla menú de ajuste y regresar a la aplicación "Pesaje".

5.4.4 Tabla de códigos GEO

						Altu	ra en me	etros				
		0	325	650	975	1.300	1.625	1.950	2.275	2.600	2.925	3.250
		325	650	975	1.300	1.625	1.950	2.275	2.600	2.925	3.250	3.575
						Alt	tura en p	oies				
		0	1.016	2.130	3.200	4.260	5.330	6.400	7.460	8.530	9.600	10.660
		1.060	2.130	3.200	4.260	5.330	6.400	7.460	8.530	9.600	10.660	11.730
Lat	itud					١	/alor GE	0				
0°00'	5°46'	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0	0
5°46'	9°52'	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0
9°52'	12°44'	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1
12°44'	15°06'	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1
15°06'	17°10'	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2
17°10'	19°02'	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2
19°02'	20°45'	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3
20°45'	22°22'	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3
22°22'	23°54'	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4
23°54'	25°21'	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4
25°21'	26°45'	10	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5
26°45'	28°06'	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6	5
28°06'	29°25'	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6

		Altura en metros										
		0	325	650	975	1.300	1.625	1.950	2.275	2.600	2.925	3.250
		325	650	975	1.300	1.625	1.950	2.275	2.600	2.925	3.250	3.575
		Altura en pies										
		0	1.016	2.130	3.200	4.260	5.330	6.400	7.460	8.530	9.600	10.660
		1.060	2.130	3.200	4.260	5.330	6.400	7.460	8.530	9.600	10.660	11.730
Lat	itud		Valor GEO									
29°25'	30°41'	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6
30°41'	31°56'	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7
31°56'	33°09'	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7
33°09'	34°21'	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8
34°21'	35°31'	13	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8
35°31'	36°41'	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9	9
36°41'	37°50'	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9
37°50'	38°58'	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10
38°58'	40°05'	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10
40°05'	41°12'	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11
41°12'	42°19'	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11
42°19'	43°26'	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12
43°26'	44°32'	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12
44°32'	45°38'	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13
45°38'	46°45'	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13
46°45'	47°51'	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14
47°51'	48°58'	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14
48°58'	50°16'	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15
50°16'	51°13'	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15
51°13'	52°22'	21	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16
52°22'	53°31'	21	21	20	20	19	19	18	18	17	17	16
53°31'	54°41'	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17	17
54°41'	55°52'	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17
55°52'	57°04'	23	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18
57°04'	58°17'	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19	18
58°17'	59°32'	24	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19
58°17'	59°32'	24	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19
60°49'	62°90'	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20	20
62°90'	63°30'	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20

						Altu	ra en me	etros				
		0	325	650	975	1.300	1.625	1.950	2.275	2.600	2.925	3.250
		325	650	975	1.300	1.625	1.950	2.275	2.600	2.925	3.250	3.575
						Alt	tura en p	ies				
		0	1.016	2.130	3.200	4.260	5.330	6.400	7.460	8.530	9.600	10.660
		1.060	2.130	3.200	4.260	5.330	6.400	7.460	8.530	9.600	10.660	11.730
Lat	itud					١	/alor GE	0				
63°30'	64°55'	26	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21
64°55'	66°24'	26	26	25	25	24	24	23	23	22	22	21
66°24'	67°57'	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22	22
67°57'	69°35'	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22
69°35'	71°21'	28	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23
71°21'	73°16'	28	28	27	27	26	26	25	25	24	24	23
73°16'	75°24'	29	28	28	27	27	26	26	25	25	24	24
75°24'	77°55'	29	29	28	28	27	27	26	26	25	25	24
77°55'	80°56'	30	29	29	28	28	27	27	26	26	25	25
80°56'	85°45'	30	30	29	29	28	28	27	27	26	26	25
85°45'	90°00'	31	30	30	29	29	28	28	27	27	26	26

5.5 Interfaz SBI

Un ordenador conectado a través de la interfaz de PC (comunicación SBI) puede enviar comandos de control al aparato de evaluación para controlar las funciones de la báscula o de la aplicación.

Todos los comandos presentan un formato de marco común (formato de entrada de los datos). Comienzan con el símbolo ESC y terminan con el fin de comando EOC (end of command). El fin de comando también puede ser una combinación de CR y LF. La báscula ignorará todo lo que se introduzca después de EOC y antes de ESC.

Lectura del valor indicado:

ESC	-				Р					E	0C				
Res	puesta	a (16 b	ytes):												
V	W	W	W	W	W	W	W	W	W		Е	Е	Ε	CR	LF

V	Carácter anterior	Caracteres posibles: "+", "-", " "
W	Valor de peso	Caracteres posibles: "0""9", ". ", " "
E	Unidad	Caracteres posibles: "a""z", "A""Z", " "

CR	Retorno de carro	ASCII 0x0D
LF	Avance de líneas	ASCII 0x0A

Este formato también se utiliza para telegramas generados de forma automática que se emitan según los ajustes del menú: [INT.OUT], [AUT.OUT], [AUT.STA] (véase arriba).

Puesta a cero de la báscula:

ESC	Z	EOC	

Respuesta: véanse los telegramas de respuesta especiales

Tarado de la báscula:

|--|

Respuesta: véanse los telegramas de respuesta especiales

Telegramas de respuesta especiales:

Hay algunas respuestas especiales que se utilizan como respuestas estándar. Ejemplo: error o confirmación. Los telegramas de respuesta especiales tienen siempre un tamaño de 5 bytes.

OK (confirmado)

1	2	3	4	5
0	К	!	CR	LF

La báscula confirma la ejecución del comando sin errores.

ERROR (error)

1	2	3	4	5
E	R	R	CR	LF

La báscula registra un error al ejecutar el comando.

LOCKED (bloqueado)

1	2	3	4	5
L	0	С	CR	LF

El comando no se puede ejecutar puesto que hay un parámetro bloqueado en estos momentos.

5.6 Resolución de averías

5.6.1 Información del servicio técnico

Contactar con el socio de servicio técnico autorizado cuando no sea posible resolver un problema con la resolución de averías o este no se describa en las mismas. Nuestra página web http://www.puroscales.com contiene información sobre el servicio técnico más cercano.

6 Mantenimiento/Reparación/Limpieza

6.1 Reparaciones

Desconectar los aparatos defectuosos inmediatamente de la red.

Encomendar la sustitución de los cables defectuosos o dañados o los racores de cable como unidad.

▲ ADVERTENCIA

Las reparaciones indebidas pueden ocasionar peligros considerables al usuario.

Solo pueden ocuparse de las reparaciones distribuidores cualificados de Minebea Intec utilizando repuestos originales.

6.2 Limpieza

6.2.1 Instrucciones para la limpieza

Eliminar con regularidad las impurezas del aparato.

Antes de la limpieza, el mantenimiento o la reparación, desconectar la tensión de funcionamiento del aparato.

Si la báscula se encuentra en un espacio seco, lavar la plataforma de pesaje en húmedo. Se pueden utilizar detergentes habituales. Observar en todo momento las indicaciones del fabricante.

Los aparatos con un índice de protección IP65 o superior también se pueden aclarar con un chorro de agua dirigido desde arriba al plato de carga.

En los aparatos con el índice de protección IP43 no puede llegar ningún líquido a la báscula.

Si el aparato se limpia con agua demasiado caliente o demasiado fría, puede producirse condensación en el aparato debido a las diferencias de temperatura. La condensación puede provocar errores de funcionamiento en el aparato.

6.2.2 Productos de limpieza

AVISO

Es posible que exista incompatibilidad entre el producto de limpieza y los materiales del aparato.

- Utilizar los productos de desinfección y limpieza únicamente según las indicaciones de sus fabricantes.
- No utilizar productos de limpieza que sean muy ácidos, muy alcalinos o que contengan mucho cloro. Evitar las sustancias con un valor de pH elevado o reducido, puesto que existe un mayor peligro de corrosión en esos supuestos.
- No emplear esponjas abrasivas con hierro, cepillos de acero ni estropajos de limpieza de lana de acero.
- Antes de utilizarlos, probar siempre los productos y materiales de limpieza en puntos que no sean demasiado importantes.

7 Eliminación

Cuando ya no se necesite el embalaje, deberá eliminarse en un punto de eliminación de residuos local, o bien entregarlo en una empresa de eliminación de residuos o un punto de recogida. La mayor parte del embalaje está compuesto por materiales respetuosos con el medio ambiente, que se pueden utilizar como materia prima reciclada.

Este producto no debe desecharse junto con la basura doméstica ni entregarse en los puntos públicos de recogida y reciclaje. Esta prohibición incluye a las pequeñas empresas y profesionales autónomos.

La legislación de la UE exige que en los Estados miembros se recoja por separado la basura doméstica sin clasificar y los aparatos eléctricos o electrónicos para su posterior reciclaje.

Antes de desechar o destruir el producto, se deben retirar las baterías existentes y depositarlas en un punto de recogida adecuado.

Para obtener indicaciones adicionales consulte nuestras condiciones generales de negocio.

No nos hacemos cargo de la reparación de productos contaminados por sustancias peligrosas (contaminación ABC).

8 Datos técnicos

8.1 Especificación

Número de modelo	EF-4P	30	60	150	300
Carga máx. (g)		30.000	60.000	150.000	300.000
Legibilidad d (g)		5	10	20	50
Resolución máx.		6.000	6.000	7.500	6.000
Dimensiones en mm	DD	355 x 305 x 123	355 x 305 x 123	-	-
(An x P x Al)	FE	-	550 x 420 x 136	550 x 420 x 136	-
	GF	-	-	650 x 500 x 143	650 x 500 x 143
Aplicaciones	4	Pesaje, Contaje, totales	. Pesaje de contro	l, Contaje de con	trol, Cálculo de
Modelo/materiales de in- dicador	Р	Plástico			
Modelo/materiales de pla- taforma	Р	Bastidor de ace inoxidable 304,	ro al carbono bar 1,2 mm	nizado, plato de o	carga de acero
	S	Completo de ac	ero inoxidable 30	4	
Indicador					
Unidades de peso		kg, g, lb, oz, lb:c)Z		
Índice de protección		IP43			
Pantalla		Pantalla LCD co 0,8 pulgadas/20	n iluminación de 0 mm	fondo blanca, alt	ura de cifra
Indicadores de control		3 LED (amarillo, acústica	verde, rojo), func	ión configurable	, señal de alarma
Teclado		5 teclas mecánio	cas		
Área nula		2 o 10 % de la ca	arga máxima de la	a báscula	
Rango de tara		Carga máxima p	oor sustracción		
Tiempo de estabilización		1 segundo			
Corrección de punto cero automática		OFF, incremente	os de 0,5, 1 o 3		
Alimentación eléctrica		Fuente de alime recargable integ	entación (100–240 grada	0 V, ~50/60 Hz) o	o batería de litio
Tiempo de funcionamien- to de la batería		Hasta 200 horas entre procesos	s de funcionamie de carga, 12 horas	nto (con una bate s de duración de l	ería estándar) la carga
Ajuste		Externo con pes	os de ajuste		
Interfaz		USB-C, conexió	n de la impresora	, RS-232, LC inte	grada

Número de modelo	EF-4P		30	60	150	300		
Dimensiones de producto en mm (An x P x Al)			230 x 128 x 60					
Peso neto (g)			2.000					
Plataforma								
Rango de sobrecarga se- guro			150 % de la carga máxima de la báscula					
Rango de sobrecarga "Ul- timate"		300 % de la carga máxima de la báscula						
Resistencia a sobrecarga de carga en esquina			100 % de la carga máxima de la báscula					
Ayudas de nivelación			Nivel visible desde fuera y patas de nivelación ajustables antidesli- zantes					
Patas		4 patas nivelables ajustables y antideslizantes						
Índice de protección de la(s) célula(s) de carga			IP67					
Tensión de excitación de la(s) célula(s) de carga			Recomendado máx. 18 V (CA/CC)/5 V–12 V (CA/CC)					
Dimensiones de envío en mi	n DD		753 x 596 x 167	753 x 596 x 167	-	-		
(An x P x Al)	FE		-	833 x 756 x 167	833 x 756 x 167	-		
	GF		-	-	1.064 x 722 x 227	1.064 x 722 x 227		
Peso del envío (kg)	DD	Ρ	15	15	-	-		
		S	19	19	-	-		
	FE	Ρ	-	23	23	-		
		S	-	26	26	-		
	GF	Ρ	-	-	37	37		
		S	-	-	44	44		

8.2 Accesorios

Opción	Referencia de pedi- do
Batería de litio:	
Batería, báscula compacta pequeña de 4 células con capacidad estándar	YP-BPS4S
Batería, báscula compacta grande de 6 células con capacidad estándar	YP-BPL6S
Impresora de datos:	
Brightek WHT2BR10	YP-DP1

8.3 Dimensiones

EF-4P





Todas las dimensiones en mm/pulgadas



Todas las dimensiones en mm/pulgadas



Todas las dimensiones en mm/pulgadas



Todas las dimensiones en mm/pulgadas

EF-4PDDP-.../EF-4PDDS-...



EF-4PFEP-.../EF-4PFES-...







9 Anexo

9.1 Impresiones

Se pueden generar impresiones pulsando la tecla "P". Los ajustes para impresiones se pueden modificar en el menú (véase el capítulo 5.3.2.5).

Ejemplos de impresión:

Impresión en la aplicación "Pesaje"

			Descripción	Observación
11.11	kg	Ν	Línea de resultado	Si Printx → Content → Result = ON
1.23	kg	Т	Línea de valor de tara	Si Printx → Content → Tare = ON
11.11	kg	Ν	Línea de valor neto	Si Printx → Content → Net = ON
12.34	kg	G	Línea de valor bruto	Si Printx → Content → Gross = ON
MODE: WEIGHT			Línea de modo	Si Printx → Content → Modo de aplicación = ON
<no line="" printed=""></no>			Línea de información	Si Printx \rightarrow Content \rightarrow Info = ON

Impresión en la aplicación "Pesaje" con la aplicación "Cálculo de totales"

			Descripción	Observación
11.11	kg	Ν	Línea de resultado	Si Printx → Content → Result = ON
1.23	kg	Т	Línea de valor de tara	Si Printx → Content → Tare = ON
11.11	kg	Ν	Línea de valor neto	Si Printx → Content → Net = ON
12.34	kg	G	Línea de valor bruto	Si Printx → Content → Gross = ON
MODE: WEIGHT		Línea de modo	Si Printx → Content → Modo de aplicación = ON	
N: 4		Línea de total	Si Printx → Content → Total = All	
TOTAL: 50.35 kg		Línea de total	Si Printx → Content → Total = All o Result	
MIN: 11.11 kg		Línea de total	Si Printx → Content → Total = All	
MAX: 14.85 kg		Línea de total	Si Printx \rightarrow Content \rightarrow Total = All	

9.2 Nota sobre la FCC

Nota:

Este aparato se sometió a pruebas y se determinó que cumple con los valores límite para aparatos digitales de la clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos valores límite se crearon para garantizar una protección adecuada contra averías en el uso en ámbitos residenciales. Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de alta frecuencia y, si no se instala o no se utiliza según las instrucciones de uso, puede ocasionar averías en la comunicación inalámbrica. Además, no está garantizado que no se produzcan averías en determinados dispositivos. Si este aparato ocasionara problemas en la recepción de la radio o de la televisión, lo cual se puede comprobar encendiendo y apagando el aparato, se recomienda subsanar la avería aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Orientar o colocar de nuevo la antena de recepción
- Aumentar la distancia entre el aparato y el receptor
- Conectar el aparato a un circuito eléctrico independiente del circuito eléctrico del receptor
- Recurrir al distribuidor o a un técnico de radio o televisión con experiencia

Published by Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG | Leinetal 2 | 37120 Bovenden, Germany Phone: +49.551.309.83.0 | Email: info@minebea-intec.com www.minebea-intec.com

