

El UT620A se utiliza para medir bajas resistencias de CC mediante el método de 4 hilos. Sus funciones incluyen una función de comparación para determinar si el dispositivo está en buen estado, el cálculo de la longitud de cables desconocidos (FT/M) y la transmisión bidireccional de datos mediante una interfaz USB. El UT620A puede utilizarse en espacios reducidos para la resolución de problemas en campo, como la medición de la resistencia de recubrimientos metálicos, los devanados de motores y transformadores pequeños, los puntos de soldadura, las barras colectoras de tableros de distribución eléctrica, la inspección de conexiones de conductores, entre otros.

Funciones

- Medición de 4 hilos
- Medición de longitud del cable
- Alarma de límites alto/bajo
- Transmisión de datos USB
- Retroiluminación
- Valor relativo
- Indicación de batería baja



UT620A

Especificaciones	Rango	Precisión
Resolución	10uΩ	
Resistencia (Ω)	120mΩ/5A	±(0.25%+25)
	600mΩ/1A	±(0.25%+25)
	6Ω/100mA	±(0.25%+25)
	60Ω/10mA	±(0.25%+25)
	600Ω/1mA	±(0.25%+25)
	6kΩ/100uA	±(0.75%+30)
	Rango de medición (precisión)	0~1mΩ
Cuentas de pantalla	60000	
Almacenamiento de datos	1000	

Características

Accesorios estándar	Cables de prueba con pinzas Kelvin, cable de alimentación, adaptador de corriente, cable de interfaz USB, manual en inglés
Accesorios opcionales	Sondas de prueba de 4 hilos (rojas y negras) x 1
Alimentación	Batería de iones de litio 7.4V 4000mAh
Pantalla	116 x 87.5mm
Dimensiones del producto	268 x 168 x 60mm
Peso neto del producto	1.5kg
Empaque individual estándar	Caja de regalo, bolsa de transporte
Cantidad estándar por caja	1 unidad
Medidas de caja estándar	370 x 90 x 290mm
Peso bruto estándar de la caja	3kg