

Serie UT695

Medidores ópticos multifunción · Modelo UT695D-10

La serie UT695D integra medidor de potencia óptica, localizador visual de fallas, linterna y probador remoto de cables. Permite medir la potencia de señales ópticas, probar la pérdida de línea de fibra y la pérdida de inserción de dispositivos ópticos, detectar fallas y puntos de ruptura en fibra, e identificar fibras de extremo a extremo. Su protección IP54 contra polvo y agua la hace adecuada para construcción y mantenimiento de cables ópticos, comunicaciones y sensores de fibra óptica, CATV óptica y otras aplicaciones.



UT695D-10

Especificaciones	Descripción	UT695D-10
Certificaciones	CE, UKCA	✓
Medidor de potencia óptica		
Rango de longitud de onda	800 nm a 1700 nm	✓
Longitudes de onda calibradas	850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 y 1650 nm	✓
Rango de medición	-70 a 3 dBm	✓
Incertidumbre	±5 %	✓
Resolución de pantalla	Lineal: 0,1 %; logarítmica: 0,01 dBm	✓
Conector	Universal de 2,5 mm	✓
Tipo de detector	InGaAs	✓
Localizador visual de fallas		
Longitud de onda	650 nm ± 10 nm	✓
Potencia	10 mW (alcance medible de fibra óptica: aprox. 8 a 10 km)	✓
Modo	Continuo / pulsado	✓
Conector	Universal de 2,5 mm	✓
Prueba de secuencia de cable LAN	Medición de secuencia de líneas (LED 1-8, LED_G)	

Características	Descripción
Linterna	Indicador de batería baja.
Apagado automático	Protección IP54 y resistencia a caídas de hasta 2 m.
Características generales	
Accesorios estándar	Cable USB y manual en inglés.
Alimentación	Batería recargable de 1050 mAh.
Pantalla	42 × 33 mm.
Tamaño del producto	132 × 68 × 31 mm.
Peso neto	168 g.
Empaque individual estándar	Caja de regalo.
Cantidad estándar por caja	10 unidades.
Dimensiones de la caja	305 × 270 × 130 mm.
Peso bruto de la caja	Aprox. 2,7 kg.